



# So wird Ihr Geschirr perfekt sauber:

## 1. Geschirr richtig einräumen:


Geschirr nicht überlagern




Kleine und große Teile trennen



Tiefe Gefäße mit der Öffnung nach unten




Besteck senkrecht und locker einräumen - nicht nach Arten trennen




## 2. Während des Spülbetriebes:

Nur mit kaltem Wasser vorabspülen




Reinigerreste gründlich abspülen - Schaumgefahr!



Spültemperaturen:  
Reinigungstank 50 - 65 °C  
Klarspülung 70 - 85 °C \*



Spülgut am Bandende entnehmen bzw. Korb ca. 1 Minute stehen lassen



## 3. Nach Ende des Spülbetriebes:



Vorrat an Witty-Geschirreinigern prüfen




Täglich Reiniger- und Klarspülarne reinigen




Tankwasser ablassen bzw. abpumpen




Siebe entleeren und reinigen




Tank entleeren und Elektrode mit Reiniger besprühen



Stab-Elektrode mit einem Tuch abwischen, dabei nicht verschieben



Innenraum mit Wasser oder Reiniger ausspritzen



Haube bzw. Türen über Nacht offen stehen lassen