

Witty-WT 2

Ready to use Universal-Desinfektionsreiniger

Zuverlässig, schnell und vielseitig einsetzbar: Witty-WT 2 ist die universelle Lösung für eine effiziente Flächendesinfektion. Ideal geeignet für empfindliche Gegenstände aus Kunststoff und Plexiglas. Beim Verarbeiten ist Witty-WT 2 reizfrei und daher hervorragend für die Sprühdesinfektion geeignet.



- **Wirkt schnell in nur 5 Minuten**
- **Materialschonend, nicht reizend**
- **Verbesserte Rezeptur**

Vorteile

1. Witty-WT 2 ist **besonders leicht anzuwenden** - auch bei schwer zugänglichen oder verwinkelten Flächen. Auch beim Sprühen ist es **reizfrei**.
2. Auf **Plexiglas** ist keine Spannungsrisskorrosion zu befürchten und auch **weiche Kunststoffe** können mit Witty-WT 2 bedenkenlos desinfiziert werden.
3. Die Rezeptur von Witty-WT 2 wirkt zuverlässig **bakterizid** (inkl. MRSA), **levurozid** und **begrenzt viruzid**. So sorgen Sie bei regelmäßiger Anwendung für eine hohe **Hygienesicherheit**.
4. Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem **schnell wirkenden** Desinfektionsreiniger: Bereits nach 5 Minuten ist das gewünschte Desinfektionsergebnis erzielt.
4. Mit unserer **optimierten Rezeptur** erzielen wir eine **gesteigerte Wirksamkeit**, eine **verbesserte Reinigungswirkung** und **minimieren** gleichzeitig mögliche **Reizungen**.

TIPP: Witty-WT 2 wurde im 4-Felder-Test nach EN 16615 mit einem 1 Minuten-Wert begutachtet. Verwenden Sie es als Tränklösung für die sichere Desinfektion von Arbeitsgeräten, Kontaktflächen und Armaturen im Witty-Wipes Spendersystem für Desinfektionstücher.

Anwendung

Sprühdesinfektion: Desinfektionslösung gleichmäßig auf die gereinigte, trockene Fläche aufsprühen. Auch auf Winkel und Ecken achten. Mit geringem Druck, möglichst nahe an der Oberfläche und weg vom Körper sprühen. Einwirkzeit beachten.

Kontaktflächen (Telefone, Laptops, Tastaturen, Touch Panels, Griffe, Liegematten, Fitnessgeräte, Sonnenbänke etc.): Großzügig aufsprühen, einwirken lassen und Reste mit Einmaltuch abwischen.

Unsere Empfehlung für die routinemäßige Sprühdesinfektion:
- 100% / 5 min.

Wischdesinfektion: Mit getränkten Tüchern, die gereinigten und trockenen Oberflächen und -geräte abwischen bis diese vollständig benetzt sind. Die Flächen können wieder benutzt werden, sobald diese trocken sind.

Unsere Empfehlung für die routinemäßige Wischdesinfektion:
- 100% / 5 min.

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach entsprechender Einwirkzeit mit Trinkwasser abspülen.

Desinfektionsreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

Kühl, verschlossen, originalverpackt und außer Reichweite von Unbefugten.

Verkaufseinheiten

4 x 2,15 l Mehrweg-Gebinde
 im Karton
 Art.-Nr. W1294010

10 x 0,5 l Sprühflaschen im
 Karton
 Art.-Nr. W1294005

12,5 l Mehrweg-Gebinde
 Art.-Nr. W1294013



Prüfung	Prüfmethode	niedrige Belastung	hohe Belastung
Bakterizidie	EN 1276	100% / 5 min.	100% / 5 min.
Levurozidie	EN 1650	100% / 5 min.	100% / 5 min.
Bakterizidie und Levurozidie	EN 13697	100% / 5 min.	100% / 5 min.
Bakterizidie und Levurozidie	EN 16615		100% / 5 min.
Begrenzt viruzid	EN 14476	100% / 5 min.	100% / 5 min.
Polyomavirus	EN 14476	100% / 360 min.	
Murines Norovirus	EN 14476	100% / 30 min.	100% / 120 min.
Begrenzt viruzid	EN 16777	100% / 30 min.	
Polyomavirus	EN 16777	100% / 120 min.	
Murines Norovirus	EN 16777	100% / 60 min.	

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:

- Sicherheitsdatenblätter
- Betriebsanweisungen
- Bedienungsanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus



Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Witty GmbH & Co. KG
 Herrenrothstraße 12 - 16
 D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
 Fax +49 (0) 8292/999-200
 info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
 Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
 Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
 Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
 Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

